Epicap

Notice d'utilisation de l'UF 30

1. Placer l'UF 30 sur une surface plane.

Interrupteur différentiel + disjoncteur

Evacuation

Aspiration

2. Placer les filtres à eau 5 et 25µ dans les bocaux et les remplir d'eau.

3. Connecter l'UF 30 au sas à l'aide du tuyau et du coude d'aspiration

4. Relier au circuit d'alimentation.

Connecter l'alimentation électrique prise 16 A adéquate.

5. Pour faire fonctionner les pompes

Basculer le disjoncteur et l'interrupteur différentiel sur ON et l'interrupteur sur la position 1 (position 0 pour arrêter les pompes)

Zi des Six Mariannes 59124 ESCAUDAIN- tél. 03 27 48 82 82- fax. 03 27 48 82 83- info@epicap.com
S.A.S. au capital de 99.000 € - siret 530 781 053 00026- naf 4669C - TVA intracom.FR 955 307 810 53